

لیست خدمات سرویس های دوره ای خودروی مزدا ۲

سرویس ۱۰۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه

ردیف	موضوع سرویس	شرح	توضیحات
۱	تسمه جلو موتور	بازدید و تنظیم	
۲	روغن موتور	تعویض کردن	در صورتی که خودرو تحت شرایط ذکر شده در زیر کار می کند روغن موتور و فیلتر را سریع تعویض نمائید.الف)رانندگی در شرایط گردو خاک.ب)رانندگی طولانی با سرعت کم و بازه زمانی زیاد،درجا کار کردن موتور.ج)رانندگی طولانی مدت در شرایط دمایی سرد یا رانندگی در فواصل کوتاه
۳	فیلتر روغن	تعویض کردن	
۴	روغن ترمز	بازدید و تنظیم	در صورتی که ترمز بیش از حد مورد استفاده واقع میشود(به عنوان مثال رانندگی در شرایط سخت در جاده های کوهستانی)یا اگر خودرو در محیط های با رطوبت بالا مورد استفاده می شود،روغن ترمز سالبانه تعویض نمائید.
۵	ترمز دستی	بازدید و تنظیم	
۶	ترمز چهار چرخ	بازدید و تنظیم	
۷	جابجا نمودن تایرها	بازدید و تنظیم	
۸	تایرها(به همراه زاپاس)(از نظر تنظیم فشار باد)	بازدید و تنظیم	
۹	کلیه سیستم های الکترونیک	تست با دستگاه	

سرویس ۲۰۰۰۰ کیلومتر یا ۱۲ ماه

ردیف	موضوع سرویس	شرح	توضیحات
۱	تسمه جلو موتور	بازدید و تنظیم	
۲	روغن موتور	تعویض کردن	در صورتی که خودرو تحت شرایط ذکر شده در زیر کار می کند روغن موتور و فیلتر را سریع تعویض نمائید.الف)رانندگی در شرایط گردو خاک.ب)رانندگی طولانی با سرعت کم و بازه زمانی زیاد،درجا کار کردن موتور.ج)رانندگی طولانی مدت در شرایط دمایی سرد یا رانندگی در فواصل کوتاه
۳	فیلتر روغن موتور	تعویض کردن	
۴	سیستم خنک کاری موتور	بازدید و تنظیم	
۵	صافی هواکش(فیلتر هوا)	تعویض کردن	در صورتی که خودرو در جاده های خاکی و شنی بکار گرفته می شود،تمیز کردن فیلتر هوا را در فواصل زمانی سریعتر از دوره توصیه شده در جدول انجام دهید.
۶	باتری	بازدید و تنظیم	
۷	لوله ها،شیلنگ های بنزین	بازدید و تنظیم	
۸	لوله ها،شیلنگ ها و اتصالات ترمز	بازدید و تنظیم	

۹	روغن ترمز	بازدید و تنظیم
۱۰	ترمز دستی	بازدید و تنظیم
۱۱	بوستر ترمز و شیلنگ های	بازدید و تنظیم
۱۲	ترمز چهار چرخ	بازدید و تنظیم
۱۳	عملکرد فرمان و اهرم بندی فرمان	بازدید و تنظیم
۱۴	سطح روغن جعبه دنده اتوماتیک	بازدید و تنظیم
۱۵	تعلیق جلو و عقب،سیبک ها و لفی محوری بلبرینگ چرخ	بازدید و تنظیم
۱۶	پیچ و مهره های روی شاسی و بدنه	سفت کردن
۱۷	فیلتر هوای اتاق	تعویض کردن
۱۸	جابجا نمودن تایرها	بازدید و تنظیم
۱۹	تایرها(به همراه زاپاس)(از نظر تنظیم فشار باد)	بازدید و تنظیم
۲۰	کلیه سیستم های الکترونیک	بازدید و تنظیم

سرویس ۳۰۰۰۰ کیلومتر یا ۱۸ ماه

ردیف	موضوع سرویس	شرح	توضیحات
۱	تسمه جلو موتور	بازدید و تنظیم	
۲	روغن موتور	تعویض کردن	در صورتی که خودرو تحت شرایط ذکر شده در زیر کار می کند روغن موتور و فیلتر را سریع تعویض نمائید.الف)رانندگی در شرایط گردو خاک.ب)رانندگی طولانی با سرعت کم و بازه زمانی زیاد،درجا کار کردن موتور.ج)رانندگی طولانی مدت در شرایط دمایی سرد یا رانندگی در فواصل کوتاه
۳	فیلتر روغن موتور	تعویض کردن	
۴	روغن ترمز	بازدید و تنظیم	در صورتی که ترمز بیش از حد مورد استفاده واقع میشود(به عنوان مثال رانندگی در شرایط سخت در جاده های کوهستانی)یا اگر خودرو در محیط های با رطوبت بالا مورد استفاده می شود،روغن ترمز سالیانه تعویض نمائید.
۵	ترمز دستی	بازدید و تنظیم	
۶	ترمز چهار چرخ	بازدید و تنظیم	
۷	جابجا نمودن تایرها	بازدید و تنظیم	
۸	تایرها(به همراه زاپاس)(از نظر تنظیم فشار باد)	بازدید و تنظیم	
۹	کلیه سیستم های الکترونیک	تست با دستگاه	

سرویس ۴۰۰۰۰ کیلومتر یا ۲۴ ماه

ردیف	موضوع سرویس	شرح	توضیحات
۱	تسمه جلو موتور	بازدید و تنظیم	
۲	روغن موتور	تعویض کردن	در صورتی که خودرو تحت شرایط ذکر شده در زیر کار می کند روغن موتور و فیلتر را سریع تعویض نمائید.الف)رانندگی در شرایط گردو خاک.ب)رانندگی

۳	فیلتر روغن موتور	تعویض کردن	طولانی با سرعت کم و بازه زمانی زیاد، درجا کار کردن موتور. ج. رانندگی طولانی مدت در شرایط دمایی سرد یا رانندگی در فواصل کوتاه
۴	سیستم خنک کاری موتور	بازدید و تنظیم	
۵	صافی هواکش (فیلتر هوا)	تعویض کردن	در صورتی که خودرو در جاده های خاکی و شنی بکار گرفته می شود، تمیز کردن فیلتر هوا را در فواصل زمانی سریعتر از دوره توصیه شده در جدول انجام دهید.
۶	باتری	بازدید و تنظیم	
۷	لوله ها، شیلنگ های بنزین	بازدید و تنظیم	
۸	لوله ها، شیلنگ های اتصالات ترمز	بازدید و تنظیم	
۹	روغن ترمز	بازدید و تنظیم	در صورتی که ترمز بیش از حد مورد استفاده واقع می شود (به عنوان مثال رانندگی در شرایط سخت در جاده های کوهستانی) یا اگر خودرو در محیط های با رطوبت بالا مورد استفاده می شود، روغن ترمز سالانه تعویض نمائید.
۱۰	ترمز دستی	بازدید و تنظیم	
۱۱	بوستر ترمز و شیلنگ های	بازدید و تنظیم	
۱۲	ترمز چهار چرخ	بازدید و تنظیم	
۱۳	عملکرد فرمان و اهرم بندی فرمان	بازدید و تنظیم	
۱۴	سطح روغن جعبه دنده اتوماتیک	بازدید و تنظیم	
۱۵	تعلیق جلو و عقب، سیبک ها و لقی محوری بلبرینگ چرخ	بازدید و تنظیم	
۱۶	پیچ و مهره های روی شاسی و بدنه	سفت کردن	
۱۷	فیلتر هوای اتاق	تعویض کردن	
۱۸	جابجا نمودن تایرها	بازدید و تنظیم	
۱۹	تایرها (به همراه زاپاس) (از نظر تنظیم فشار باد)	بازدید و تنظیم	
۲۰	کلید سیستم های الکترونیک	تست با دستگاه	

سرویس ۵۰۰۰۰ کیلومتر یا ۳۰ ماه

ردیف	موضوع سرویس	شرح	توضیحات
۱	تسمه جلو موتور	بازدید و تنظیم	
۲	روغن موتور	تعویض کردن	در صورتی که خودرو تحت شرایط ذکر شده در زیر کار می کند روغن موتور و فیلتر را سریع تعویض نمائید. الف) رانندگی در شرایط گرد و خاک. ب) رانندگی طولانی با سرعت کم و بازه زمانی زیاد، درجا کار کردن موتور. ج) رانندگی طولانی مدت در شرایط دمایی سرد یا رانندگی در فواصل کوتاه
۳	فیلتر روغن موتور	تعویض کردن	
۴	روغن ترمز	بازدید و تنظیم	در صورتی که ترمز بیش از حد مورد استفاده واقع می شود (به عنوان مثال رانندگی در شرایط سخت در جاده های کوهستانی) یا اگر خودرو در محیط های با رطوبت بالا مورد استفاده می شود، روغن ترمز سالانه تعویض نمائید.
۵	ترمز دستی	بازدید و تنظیم	
۶	ترمز چهار چرخ	بازدید و تنظیم	
۷	جابجا نمودن تایرها	بازدید و تنظیم	

۸	تایرها(به همراه زاپاس)(از نظر تنظیم فشار باد)	بازدید و تنظیم	
۹	کلیه سیستم های الکترونیک	تست با دستگاه	
سرویس ۶۰۰۰۰ کیلومتر یا ۳۶ ماه			
ردیف	موضوع سرویس	شرح	توضیحات
۱	تسمه جلو موتور	بازدید و تنظیم	
۲	روغن موتور	تعویض کردن	در صورتی که خودرو تحت شرایط ذکر شده در زیر کار می کند روغن موتور و فیلتر را سریع تعویض نمائید.الف)رانندگی در شرایط گردو خاک.ب)رانندگی طولانی با سرعت کم و بازه زمانی زیاد،درجا کار کردن موتور.ج)رانندگی طولانی مدت در شرایط دمایی سرد یا رانندگی در فواصل کوتاه
۳	فیلتر روغن موتور	تعویض کردن	
۴	سیستم خنک کاری موتور	بازدید و تنظیم	
۵	صافی هواکش(فیلتر هوا)	تعویض کردن	در صورتی که خودرو در جاده های خاکی و شنی بکار گرفته می شود،تمیز کردن فیلتر هوا را در فواصل زمانی سریعتر از دوره توصیه شده در جدول انجام دهید.
۶	باتری	بازدید و تنظیم	
۷	لوله ها،شیلنگ های بنزین	بازدید و تنظیم	
۸	لوله ها،شیلنگ ها و اتصالات ترمز	بازدید و تنظیم	
۹	روغن ترمز	بازدید و تنظیم	در صورتی که ترمز بیش از حد مورد استفاده واقع میشود(به عنوان مثال رانندگی در شرایط سخت در جاده های کوهستانی)یا اگر خودرو در محیط های با رطوبت بالا مورد استفاده می شود،روغن ترمز سالانه تعویض نمائید.
۱۰	ترمز دستی	بازدید و تنظیم	
۱۱	بوستر ترمز و شیلنگ های	بازدید و تنظیم	
۱۲	ترمز چهار چرخ	بازدید و تنظیم	
۱۳	عملکرد فرمان و اهرم بندی فرمان	بازدید و تنظیم	
۱۴	سطح روغن جعبه دنده اتوماتیک	بازدید و تنظیم	
۱۵	تعلیق جلو و عقب،سیبک ها و لقی محوری بلبرینگ چرخ	بازدید و تنظیم	
۱۶	پیچ و مهره های روی شاسی و بدنه	سفت کردن	
۱۷	فیلتر هوای اتاق	تعویض کردن	
۱۸	جابجا نمودن تایرها	بازدید و تنظیم	
۱۹	تایرها(به همراه زاپاس)(از نظر تنظیم فشار باد)	بازدید و تنظیم	
۲۰	کلیه سیستم های الکترونیک	تست با دستگاه	