

لیست خدمات سرویس های دوره ای خودروی مزدا ۳ جدید

سرویس ۱۰۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه

ردیف	موضوع سرویس	شرح	توضیحات
۱	تسمه جلو موتور و کولر	بازدید و تنظیم	
۲	روغن موتور	تعویض کردن	در صورتی که خودرو تحت شرایط ذکر شده در زیر کار می کند روغن موتور و فیلتر را سریع تعویض نمائید. الف) رانندگی در شرایط گرد و خاک. ب) رانندگی طولانی با سرعت کم و بازه زمانی زیاد، درجا کار کردن موتور. ج) رانندگی طولانی مدت در شرایط دمایی سرد یا رانندگی در فواصل کوتاه
۳	فیلتر روغن موتور	تعویض کردن	
۴	روغن ترمز	بازدید و تنظیم	در صورتی که ترمز بیش از حد مورد استفاده واقع میشود (به عنوان مثال رانندگی در شرایط سخت در جاده های کوهستانی) یا اگر خودرو در محیط های با رطوبت بالا مورد استفاده می شود، روغن ترمز سالیانه تعویض نمائید.
۵	ترمز دستی	بازدید و تنظیم	
۶	ترمز چهار چرخ	بازدید و تنظیم	
۷	لوله ها و شیلنگ ها، اتصالات و روغن فرمان هیدرولیک	بازدید و تنظیم	
۸	جابجا نمودن تایرها	بازدید و تنظیم	
۹	تایرها (به همراه زاپاس) (از نظر تنظیم فشار باد)	بازدید و تنظیم	
۱۰	کلیه سیستم های الکترونیک	تست با دستگاه	

سرویس ۲۰۰۰۰ کیلومتر یا ۱۲ ماه

ردیف	موضوع سرویس	شرح	توضیحات
۱	تسمه جلو موتور و کولر	بازدید و تنظیم	
۲	روغن موتور	تعویض کردن	در صورتی که خودرو تحت شرایط ذکر شده در زیر کار می کند روغن موتور و فیلتر را سریع تعویض نمائید. الف) رانندگی در شرایط گرد و خاک. ب) رانندگی طولانی با سرعت کم و بازه زمانی زیاد، درجا کار کردن موتور. ج) رانندگی طولانی مدت در شرایط دمایی سرد یا رانندگی در فواصل کوتاه
۳	فیلتر روغن موتور	تعویض کردن	
۴	سیستم خنک کاری موتور	بازدید و تنظیم	ضد یخ موجود در سیستم خنک کاری FL۲۲ می باشد در صورت استفاده از دیگر موارد بایستی مایع خنک کننده موتور به طور کامل تخلیه شده و از ضد یخ معمولی استفاده گردد
۵	صافی هواکش (فیلتر هوا)	تعویض کردن	در صورتی که خودرو در جاده های خاکی و شنی بکار گرفته می شود، تمیز کردن فیلتر هوا را در فواصل زمانی سریعتر از دوره توصیه شده در جدول انجام دهید.
۶	باتری	بازدید و تنظیم	

۷	لوله ها، شیلنگ های بنزین	بازدید و تنظیم
۸	لوله ها، شیلنگ ها و اتصالات ترمز	بازدید و تنظیم
۹	روغن ترمز	بازدید و تنظیم در صورتی که ترمز بیش از حد مورد استفاده واقع میشود (به عنوان مثال رانندگی در شرایط سخت در جاده های کوهستانی) یا اگر خودرو در محیط های با رطوبت بالا مورد استفاده می شود، روغن ترمز سالیانه تعویض نمایند.
۱۰	ترمز دستی	بازدید و تنظیم
۱۱	بوستر ترمز و شیلنگ های	بازدید و تنظیم
۱۲	ترمز چهار چرخ	بازدید و تنظیم
۱۳	لوله ها و شیلنگ ها، اتصالات و روغن فرمان هیدرولیک	بازدید و تنظیم
۱۴	عملکرد فرمان و اهرم بندی فرمان	بازدید و تنظیم
۱۵	روغن جعبه دنده (معمولی / اتوماتیک)	بازدید و تنظیم در صورت کاهش سطح روغن جعبه دنده معمولی واسکازین اضافه شود و در جعبه دنده اتوماتیک در اثر کثیفی ATF تعویض گردد.
۱۶	تعلیق جلو و عقب، سیبک ها و لقی محوری بلبرینگ چرخ	بازدید و تنظیم
۱۷	پیچ و مهره های روی شاسی و بدنه	سفت کردن
۱۸	فیلتر هوای اتاق	تعویض کردن
۱۹	جابجا نمودن تایرها	بازدید و تنظیم
۲۰	تایرها (به همراه زاپاس) (از نظر تنظیم فشار باد)	بازدید و تنظیم
۲۱	کلید سیستم های الکترونیک	تست با دستگاه

سرویس ۳۰۰۰۰ کیلومتر یا ۱۸ ماه

ردیف	موضوع سرویس	شرح	توضیحات
۱	تسمه جلو موتور و کولر	بازدید و تنظیم	
۲	روغن موتور	تعویض کردن	در صورتی که خودرو تحت شرایط ذکر شده در زیر کار می کند روغن موتور و فیلتر را سریع تعویض نمایند. الف) رانندگی در شرایط گرد و خاک. ب) رانندگی طولانی با سرعت کم و بازه زمانی زیاد، درجا کار کردن موتور. ج) رانندگی طولانی مدت در شرایط دمایی سرد یا رانندگی در فواصل کوتاه
۳	فیلتر روغن موتور	تعویض کردن	
۴	روغن ترمز	بازدید و تنظیم	در صورتی که ترمز بیش از حد مورد استفاده واقع میشود (به عنوان مثال رانندگی در شرایط سخت در جاده های کوهستانی) یا اگر خودرو در محیط های با رطوبت بالا مورد استفاده می شود، روغن ترمز سالیانه تعویض نمایند.
۵	ترمز دستی	بازدید و تنظیم	
۶	ترمز چهار چرخ	بازدید و تنظیم	
۷	لوله ها و شیلنگ ها، اتصالات و روغن فرمان هیدرولیک	بازدید و تنظیم	
۸	جابجا نمودن تایرها	بازدید و تنظیم	
۹	تایرها (به همراه زاپاس) (از نظر تنظیم فشار باد)	بازدید و تنظیم	
۱۰	کلید سیستم های الکترونیک	تست با دستگاه	

سرویس ۴۰۰۰۰ کیلومتر یا ۲۴ ماه

ردیف	موضوع سرویس	شرح	توضیحات
۱	تسمه جلو موتور و کولر	بازدید و تنظیم	
۲	روغن موتور	تعویض کردن	در صورتی که خودرو تحت شرایط ذکر شده در زیر کار می کند روغن موتور و فیلتر را سریع تعویض نمایند.الف)رانندگی در شرایط گردو خاک.ب)رانندگی طولانی با سرعت کم و بازه زمانی زیاد،درجا کار کردن موتور.ج)رانندگی طولانی مدت در شرایط دمایی سرد یا رانندگی در فواصل کوتاه
۳	فیلتر روغن موتور	تعویض کردن	
۴	سیستم خنک کاری موتور	بازدید و تنظیم	ضد یخ موجود در سیستم خنک کاری FL۲۲ می باشد در صورت استفاده از دیگر موارد بایستی مایع خنک کننده موتور به طور کامل تخلیه شده و از ضد یخ معمولی استفاده گردد
۵	صافی هواکش(فیلتر هوا)	تعویض کردن	در صورتی که جاده های خاکی و شنی بکار گرفته می شود،تمیز کردن فیلتر هوا را در فواصل زمانی سریعتر از دوره توصیه شده در جدول انجام دهید.
۶	باتری	بازدید و تنظیم	
۷	لوله ها،شیلنگ های بنزین	بازدید و تنظیم	
۸	لوله ها،شیلنگ ها و اتصالات ترمز	بازدید و تنظیم	
۹	روغن ترمز	بازدید و تنظیم	در صورتی که ترمز بیش از حد مورد استفاده واقع میشود(به عنوان مثال رانندگی در شرایط سخت در جاده های کوهستانی)یا اگر خودرو در محیط های با رطوبت بالا مورد استفاده می شود،روغن ترمز سالیا نه تعویض نمایند.
۱۰	ترمز دستی	بازدید و تنظیم	
۱۱	بوستر ترمز و شیلنگ های	بازدید و تنظیم	
۱۲	ترمز چهارچرخ	بازدید و تنظیم	
۱۳	لوله ها و شیلنگ ها،اتصالات و روغن فرمان هیدرولیک	بازدید و تنظیم	
۱۴	عملکرد فرمان و اهرم بندی فرمان	بازدید و تنظیم	
۱۵	روغن جعبه دنده(معمولی / اتوماتیک)	بازدید و تنظیم	در صورت کاهش سطح روغن جعبه دنده معمولی واسکازین اضافه شود و در جعبه دنده اتوماتیک در اثر کشیفی ATF تعویض گردد.
۱۶	تعلیق جلو و عقب،سپیک ها و لقی محوری بلبرینگ چرخ	بازدید و تنظیم	
۱۷	پیچ و مهره های روی شاسی و بدنه	سفت کردن	
۱۸	فیلتر هوای اتاق	تعویض کردن	
۱۹	جایجا نمودن تایرها	بازدید و تنظیم	
۲۰	تایرها(به همراه زاپاس)(از نظر تنظیم فشار باد)	بازدید و تنظیم	
۲۱	کلید سیستم های الکترونیک	تست با دستگاه	

سرویس ۵۰۰۰۰ کیلومتر یا ۳۰ ماه

ردیف	موضوع سرویس	شرح	توضیحات
۱	تسمه جلو موتور و کولر	بازدید و تنظیم	
۲	روغن موتور	تعویض کردن	در صورتی که خودرو تحت شرایط ذکر شده در زیر کار می کند روغن موتور و فیلتر را سریع تعویض نمایند.الف)رانندگی در شرایط گردو خاک.ب)رانندگی طولانی با سرعت

۳	فیلتر روغن موتور	تعویض کردن	کم و بازه زمانی زیاد، درجا کار کردن موتور، (ج) رانندگی طولانی مدت در شرایط دمایی سرد یا رانندگی در فواصل کوتاه
۴	روغن ترمز	بازدید و تنظیم	در صورتی که ترمز بیش از حد مورد استفاده واقع میشود (به عنوان مثال رانندگی در شرایط سخت در جاده های کوهستانی) یا اگر خودرو در محیط های با رطوبت بالا مورد استفاده می شود، روغن ترمز سالیانه تعویض نمائید.
۵	ترمز دستی	بازدید و تنظیم	
۶	ترمز چهار چرخ	بازدید و تنظیم	
۷	لوله ها و شیلنگ ها، اتصالات و روغن فرمان هیدرولیک	بازدید و تنظیم	
۸	جابجا نمودن تایرها	بازدید و تنظیم	
۹	تایرها (به همراه زاپاس) (از نظر تنظیم فشار باد)	بازدید و تنظیم	
۱۰	کلیه سیستم های الکترونیک	تست با دستگاه	
سرویس ۶۰۰۰۰ کیلومتر یا ۳۶ ماه			
ردیف	موضوع سرویس	شرح	توضیحات
۱	تسمه جلو موتور و کولر	بازدید و تنظیم	
۲	روغن موتور	تعویض کردن	در صورتی که خودرو تحت شرایط ذکر شده در زیر کار می کند روغن موتور و فیلتر را سریع تعویض نمائید. (الف) رانندگی در شرایط گرد و خاک. (ب) رانندگی طولانی با سرعت کم و بازه زمانی زیاد، درجا کار کردن موتور. (ج) رانندگی طولانی مدت در شرایط دمایی سرد یا رانندگی در فواصل کوتاه
۳	فیلتر روغن موتور	تعویض کردن	
۴	سیستم خنک کاری موتور	بازدید و تنظیم	ضد یخ موجود در سیستم خنک کاری FL۲۲ می باشد در صورت استفاده از دیگر موارد بایستی مایع خنک کننده موتور به طور کامل تخلیه شده و از ضد یخ معمولی استفاده گردد
۵	صافی هواکش (فیلتر هوا)	تعویض کردن	در صورتی که خودرو در جاده های خاکی و شنی بکار گرفته می شود، تمیز کردن فیلتر هوا را در فواصل زمانی سریعتر از دوره توصیه شده در جدول انجام دهید.
۶	باطری	بازدید و تنظیم	
۷	لوله ها، شیلنگ های بنزین	بازدید و تنظیم	
۸	لوله ها، شیلنگ ها و اتصالات ترمز	بازدید و تنظیم	
۹	روغن ترمز	بازدید و تنظیم	در صورتی که ترمز بیش از حد مورد استفاده واقع میشود (به عنوان مثال رانندگی در شرایط سخت در جاده های کوهستانی) یا اگر خودرو در محیط های با رطوبت بالا مورد استفاده می شود، روغن ترمز سالیانه تعویض نمائید.
۱۰	ترمز دستی	بازدید و تنظیم	
۱۱	بوستر ترمز و شیلنگ های	بازدید و تنظیم	
۱۲	ترمز چهار چرخ	بازدید و تنظیم	
۱۳	لوله ها و شیلنگ ها، اتصالات و روغن فرمان هیدرولیک	بازدید و تنظیم	
۱۴	عملکرد فرمان و اهرم بندی فرمان	بازدید و تنظیم	
۱۵	روغن جعبه دنده (معمولی / اتوماتیک)	بازدید و تنظیم	در صورت کاهش سطح روغن جعبه دنده معمولی و اسکارزین اضافه شود و در جعبه دنده اتوماتیک در اثر کشی ATF تعویض گردد.
۱۶	تعلیق جلو و عقب، سیبک ها و لقی محوری بلبرینگ چرخ	بازدید و تنظیم	
۱۷	پیچ و مهره های روی شاسی و بدنه	سفت کردن	

	تعویض کردن	فیلتر هوای اتاق	۱۸
	بازدید و تنظیم	جابجا نمودن تایرها	۱۹
	بازدید و تنظیم	تایرها (به همراه زاپاس) (از نظر تنظیم فشار باد)	۲۰
	تست با دستگاه	کلیه سیستم های الکترونیک	۲۱