

لیست خدمات سرویس های دوره ای خودروی وانت مزدا

سرویس دوره ای ۱۰۰۰۰ کیلومتر

ردیف	موضوع سرویس	شرح	توضیحات
۱	فیلتر هوای موتور	بازدید و تمیز کردن	اگر خودرو در مناطق گرد و خاکی یا شن و ماسه ای کار می کند ، فیلتر هوای موتور را بازدید و در صورت نیاز زودتر از موعد آنرا تمیز یا تعویض نمایید.
۲	شموعها	بازدید و تمیز کردن	
۳	تسمه محرك	بازدید و تنظیم	
۴	روغن موتور	تعویض	اگر خودرو در شرایط زیر کار می کند، تعویض روغن موتور و فیلتر روغن باید زودتر از زمان در نظر گرفته شده صورت گیرد.الف) رانندگی در شرایط گرد و غبار.ب) کار کرد طولانی در حالت دور آرام(درجا) یا سرعت پایین.ب) رانندگی برای مدت طولانی در مناطق سرد یا رانندگی بطور منظم و تنها در فواصل کوتاه باشد
۵	فیلتر روغن	تعویض	
۶	پدال ترمز و کلاچ	بازدید و تنظیم	
۷	روغن کلاچ	بازدید و تنظیم	
۸	روغن ترمز	بازدید و تنظیم	اگر از ترمز زیاد استفاده می شود(برای مثال رانندگی های بسیار طولانی یا رانندگی در کوهستان) یا خودرو در مناطق شدیداً مربوط کار می کند، تعویض روغن ترمز بطور سالانه صورت گیرد.
۹	ترمز دستی	بازدید و ریگلز	
۱۰	ترمزهای دیسکی	بازدید و تنظیم	
۱۱	تست جاده	تست	

سرویس دوره ای ۲۰۰۰۰ کیلومتر

ردیف	موضوع سرویس	شرح	توضیحات
۱	سرویس دور آرام	بازدید و تنظیم	
۲	مخلوط دور آرام(بنزین سرب دار)	بازدید و تنظیم	
۳	فیلتر هوای موتور	بازدید و تمیز کردن	اگر خودرو در مناطق گرد و خاکی یا شن و ماسه ای کار می کند ، فیلتر هوای موتور را بازدید و در صورت نیاز زودتر از موعد آنرا تمیز یا تعویض نمایید.
۴	شیلنگ و لوله های بنزین	بازدید و تنظیم	
۵	تایمینگ اولیه احتراق	بازدید و تنظیم	
۶	شموعها	بازدید و تمیز کردن	
۷	سیستم اوپرатор	بازدید و تنظیم	

		تسمه محرک	۸
اگر خودرو در شرایط زیر کارمی کند، تعویض روغن موتور و فیلتر روغن باید زودتر از زمان در نظر گرفته شده صورت گیرد. الف) رانندگی در شرایط گرد و غبار. ب) کار کرد طولانی در حالت دور آرام (دراج) یا سرعت پایین. پ) رانندگی برای مدت طولانی در مناطق سرد یا رانندگی بطور منظم و تنها در فواصل کوتاه باشد	تعویض	روغن موتور	۹
	تعویض	فیلتر روغن	۱۰
	بازدید و تنظیم	سیستم خنک کننده	۱۱
هر سال تعویض شود.	تعویض	مایع خنک کننده موتور	۱۲
	بازدید و تنظیم	سطح اب باتری و چکالی مخصوص آن	۱۳
	بازدید و تنظیم	پدال ترمز و کلاچ	۱۴
	بازدید و تنظیم	روغن کلاچ	۱۵
	بازدید و تنظیم	لوله ها شیلنگها و اتصالات ترمز	۱۶
اگر از ترمز زیاد استفاده می شود (برای مثال رانندگی های بسیار طولانی یا رانندگی در کوهستان) یا خودرو در مناطق شدیداً مربوط کار می کند، تعویض روغن ترمز بطور سالانه صورت گیرد.	بازدید و تنظیم	روغن ترمز	۱۷
	بازدید و رگلаз	ترمز دستی	۱۸
	بازدید و تنظیم	پمپ ترمز و شیلنگها	۱۹
	بازدید و تنظیم	ترمز دیسکی	۲۰
	بازدید و تنظیم	ترمز های کاسه ای	۲۱
	بازدید و تنظیم	روغن جعبه فرمان	۲۲
	بازدید و تنظیم	جعبه فرمان و عملکرد فرمان	۲۳
	بازدید و تنظیم	اهرم بندی فرمان و بازوی انتهایی و اتصالات	۲۴
	محکم کردن	مهره چرخها	۲۵
	محکم کردن	پیچ و مهره های بدنه و شاسی	۲۶
کنترل سیستم های الکترونیکی بطور کامل صورت گیرد. شامل: چراغها، سیستم برف پاک کن و آب پاش (شامل نیزه برف پاکن)	بازدید و تنظیم	سیستم الکترونیکی	۲۷
	بازدید	شرایط بدنه از نظر زندگ زدگی، خوردگی و سوراخ شدن	۲۸
	بازدید و تنظیم	چرخ ها به بهمراه زایپس (بعلاوه تنظیم فشار باد)	۲۹
	روغن کاری	دستگیره و لولا	۳۰
	بازدید	زیر خودرو	۳۱
	تست	تست جاده	۳۲

سرویس دوره ای ۳۰۰۰۰ کیلومتر

ردیف	موضوع سرویس	شرح	توضیحات
۱	فیلتر هوا	بازدید و تمیزکردن	اگر خودرو در مناطق گرد و خاکی یا شن و ماسه ای کار می کند ، فیلتر هوا را بازدید و در صورت نیاز زودتر از موعد آنرا تمیز یا تعویض نمایید.
۲	شمغها	تعویض	
۳	تسمه محرک	بازدید و تنظیم	
۴	روغن موتور	تعویض	اگر خودرو در شرایط زیر کارمی کند، تعویض روغن موتور و فیلتر روغن باید زودتر از زمان در نظر گرفته شده صورت گیرد.الف) رانندگی در شرایط گرد و غبار.ب) کارکرد طولانی در حالت دور آرام(درباره) یا سرعت پایین.پ) رانندگی برای مدت طولانی در مناطق سرد یا رانندگی بطور منظم و تنها در فواصل کوتاه باشد
۵	فیلتر روغن	تعویض	
۶	مایع خنک کننده موتور	تعویض	
۷	پدال ترمز و کلاچ	بازدید و تنظیم	
۸	روغن کلاچ	بازدید و تنظیم	
۹	روغن ترمز	بازدید و تنظیم	
۱۰	ترمز دستی	بازدید و رگلائر	
۱۱	ترمزهای دیسکی	بازدید و تنظیم	
۱۲	تراز بودن چراغ جلو	بازدید و تنظیم	
۱۳	شرایط بدنی(از لحاظ زنگ زدگی، خوردگی و سوراخ شدن)	بازدید	بازدید سالیانه
۱۴	تست جاده	تست	